

Monteringsanvisning

Gasdriven höj- och sänkbar tvättställsenhet art.nr. 18.620



Första skuven (se pil) skuvas i önskad handfatshöjd + 510 mm och 175 mm ur centrum.

Kontrollera med vattenpass att plåten ligger rakt, skruva sedan fast alla 16 skruvar.

Vi rekommenderar montageskruv typ Spax 5,0 Pan head, Cross recess, Type Z. Längd beroende på underlag.

Frontplåten träs på skenorna ovanifrån tills gasfjäders nedre del passar i fästet. Skruva fast gasfjädern i fästet med medföljande M10 bult + låsmutter.

Skruva fast spegelfästena i plåten. Obs! nedtill ska ej fjädrande fästen användas, dessa monteras upptill, samt en på valfri sida.

Montera bultmonterat tvättställ exempelvis GBG 7119, IDO 2512, IDO 11107, el. motsv.

Obs! Använd ej skruvar som medföljer handfatet, utan de med fixturen medföljande M12 x 60.

Sätt spegeln på plats genom att först vila spegeln på de nedre fästena, lyft därefter på de fjädrande spegelfästena för att fästa spegeln.

Montera den medföljande skyddsplåten för vattenlåset.

Rullstolsburna användare kan uppleva att plåten tar stort utrymme. I sådant fall kan plåten utelämnas och ett lämpligt, lågbyggande vattenlås införskaffas.